

## Válvula de 3 vías de alivio de presión residual: (V)

Esta válvula de 3 vías permite evacuar fácilmente la presión que queda en la tubería.

VHS 30 - **03A** -

q      w      e      r

- Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a a la b.
  - Símbolo de semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, indíquelas en orden alfabético.
- Ejemplo) VHS30-03A-RZ

		Símbolo	Descripción			
		q	Tamaño del cuerpo			
		20	30	40		
W	Tipo de rosca	—	Rc	● ● ●		
		N (Nota)	NPT	● ● ●		
		F (Nota)	G	● ● ●		
+						
e	Tamaño de conexión	01	1/8	● — —		
		02	1/4	● ● ●		
		03	3/8	— ● ●		
		04	1/2	— — ●		
		06	3/4	— — ●		
+						
r	Semi-estándar	a	Dirección del caudal: de izquierda a derecha	● ● ●		
		R	Dirección del caudal: de derecha a izquierda	● ● ●		
		b	Unidades de presión	● ● ●		
+						
			Placa de identificación en: MPa	● ● ●		
			Z (Nota)	Placa de identificación en: psi	● ● ●	





Nota) Sólo para el tipo de rosca NPT.

### Características técnicas

Modelo	Tamaño de conexión		Características técnicas					
	ENTRADA SALIDA	ESC	ENTRADA C(dm <sup>3</sup> /s-bar)	SALIDA b	SALIDA Cv	SALIDA C(dm <sup>3</sup> /s-bar)	ESC b	ESC Cv
VHS20	1/8	1/8	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69
	1/4		3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84
VHS30	1/4	1/4	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7
	3/8		8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9
VHS40	1/4	3/8	7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3
	3/8		10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1
	1/2		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6
VHS40-06	3/4	1/2	18.3	0.31	5.0	17.7	0.37	4.8

Nota) Utilice un filtro de aire en el lado de ENTRADA como protección durante el funcionamiento.

Válvula de 3 vías para evacuar la presión residual



Se puede montar un candado cuando se libera para presión residual.

Modelo	Características técnicas estándar									
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H
VHS20	1/8, 1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	38.6	28
VHS30	1/4, 3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30
VHS40	1/4, 3/8, 1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36
VHS40-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	58	44	44